

## Atom 2.0 使用須知手冊 (簡化版)



TTDA

進料馬達

X軸

Y軸

Z軸

滑台

碳纖維管


移動平台

測吹風扇

噴頭

列印平面

控制面板



# 安全注意事項

- 噴頭與擠出的料溫度至少**180度**，請勿隨意碰觸
- 鏟刀 非常銳利，請小心使用
- 滑台、碳纖維管、移動平台、進料與各軸馬達的移動可能造成夾傷



# 切片軟體與設定檔下載

## Ultimaker Cura

Trusted by millions of users, Ultimaker Cura is the world's most popular 3D printing software. Prepare prints with a few clicks, integrate with CAD software for an easier workflow, or dive into custom settings for in-depth control.




Ultimaker Cura 4.2.1

Download for free

① [Find previous versions](#)

↓ [Download Ultimaker Cura 4.3 beta](#)



<https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura>

軟體與教學 » 3D列印機

## 最大列印範圍

**ATOM 2.0**

ø 220 x 320 mm

**ATOM Plus\*\***

ø 420 x 990 mm

\*因安全設定，機台實際最大範圍會小一些

\*\*因精準度問題，Plus目前不開放使用

## 3D列印機下載區

### TITLE

請到ultimaker官網下載最新版的cura.txt

May 12 台科建築數位工坊

CURA設定檔-Configuration.7z

May 12 台科建築數位工坊

SilkwormAtom.ini

Feb 23 台科建築數位工坊

## 使用教學

ATOM 官方教學: <https://atom3dp.squarespace.com/start-tw>

參考教學一: <http://tinyurl.com/a3dpTutorial>

參考教學二: <https://goo.gl/Lhg2ta>

## 外掛

Silkworm: <https://projectsilkworm.com/>

<http://tda.ntust.edu.tw>

# 切片軟體機台設定 (以Cura 4.6.1為例)

## Add a printer

Add a printer

Add a networked printer <

Add a non-networked printer 1

> Ultimaker B.V.

✓ Custom

• Custom FFF printer 2

> 101Hero

> 3Dator GmbH

> 3DMaker

> 3DTech

> ABAX 3d Technologies

> Alfawise

> Anet

Printer name Atom 2.0 3

4 Next

## Machine Settings

### Atom 2.0

Printer 5 Extruder 1

**Printer Settings**

X (Width) 220 mm

Y (Depth) 220 mm

Z (Height) 320 mm

Build plate shape Elliptic

Origin at center ☒

Heated bed ☐

Heated build volume ☐

G-code flavor Marlin

**Printhead Settings**

X min -25 mm

Y min -35 mm

X max 25 mm

Y max 20 mm

Gantry Height 362 mm

Number of Extruders 1

Shared Heater ☐

**Start G-code**

6

7

8

Next

Start 跟 End G-code 在  
Cura設定檔-Configuration.7z 裡面有

### Start G-code

```
G28
G1 Y-110 Z15.0 F6000
G0 Z{layer_height_0}
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 Y-100 E6
G92 E0
```

### End G-code

```
G28
G1 E-3 F200
M104 S0
G92 E0
M702
M84
```

## Machine Settings

### Atom 2.0

Printer Extruder 1 9

**Nozzle Settings**

Nozzle size 0.4 mm

Compatible material diameter 1.75 mm 10

Nozzle offset X 0 mm

Nozzle offset Y 0 mm

Cooling Fan Number 0



**Extruder Start G-code**

**Extruder End G-code**


11

Next


# 切片軟體列印設定匯入 (以Cura 4.6.1為例)



# 切片軟體列印設定匯入 (以Cura 4.6.1為例)



# 切片軟體編號設定 (以Cura 4.6.1為例)





# 切片

## 1. 模型存為有支援檔的檔案格式


All Supported Types (\*.jpeg \*.jpg \*.gcode.gz \*.ufp \*.ctm \*.amf \*.png \*.stl \*.glb \*.g \*.ply \*.zae \*.gif \*.gcode \*.3mf \*.x3d \*.dae \*.gltf \*.bmp \*.obj)  
3MF File (\*.3mf)  
AMF File (\*.amf)  
BMP Image (\*.bmp)  
COLLADA Digital Asset Exchange (\*.dae)  
Compressed COLLADA Digital Asset Exchange (\*.zae)  
Compressed G-code File (\*.gcode.gz)  
G File (\*.g)  
G-code File (\*.gcode)  
GIF Image (\*.gif)  
JPEG Image (\*.jpeg)  
JPG Image (\*.jpg)  
Open Compressed Triangle Mesh (\*.ctm)  
PNG Image (\*.png)  
STL File (\*.stl)  
Stanford Triangle Format (\*.ply)  
Ultimaker Format Package (\*.ufp)  
Wavefront OBJ File (\*.obj)  
X3D File (\*.x3d)  
glTF Binary (\*.glb)  
glTF Embedded JSON (\*.gltf)  
All Files

建議以下格式


.dae

.stl

.obj



## 2. 依照需求做切片設定






Layer Height 層高  
0.1 至 0.4 [建議0.2]

Infill Density 密度  
15 至 100 [建議15]



Support 支撐  
Touching/Everywhere  
0 至 60

# 切片

## 3. 切片與檢查




# 機台介面與操作




\*在主畫面時旋轉轉扭可以調整列印速度，請勿超過105%

# 使用步驟


## 1. 檢查機台



列印面有固定不會移動  
Print surface is secured



噴頭沒有堆積  
Hot end is clean



校正螺絲高度正確  
Adjustment screw height  
correctly adjusted

## 2. 手動上料



fig.1 - Trimming PLA Filament




fig.2 - Feeding PLA Filament For Automatic Loading

## 3. 加熱進料

### Main Screen

Info Screen  
Prepare →  
Control →  
>Filaments →  
Bed Leveling →  
Unlock

### Filaments

Main  
Disable Ext Motors  
>Preheat ↓ (024°)  
Load EO  
Unload EO  
Cool Down


### Filaments

Main  
Disable Ext Motors  
Preheat ↓ (200°)  
>Load EO  
Unload EO  
Cool Down





# 使用步驟

## 4. 機台解鎖




輸入登記表單上給的密碼  
**Enter user code displayed  
on booking form**

## 5. 列印檔案




列印前記得再列印面上上膠  
或貼膠帶  
**Apply a thin layer of glue or  
masking tape before printing**

## 6A. 繼續列印



若你還有其他檔案要列印，  
請重複 4,5  
**If you have more files to print,  
repeat 4,5**

## 6B. 結束列印







列印結束後，請記得退料  
**After you've finished printing,  
please remove your filament  
from the machine**

## 8. 清理環境



# 列印問題排除

# Z-height 調整



## 調整方式

### Main Screen

```
Info Screen  
Prepare →  
Control →  
Filaments →  
>Bed Leveling →  
Print From SD →  
Print Newest File
```

### Bed Leveling

```
Main  
Preheat ↓ (024°)  
Auto Calibration  
1Auto Level  
2Adjust Offset  
Cool Down  
...
```

Adjust Offset 前先在列印面上放一張一般厚度的紙  
噴頭應該剛好碰到紙，紙可以滑動且感覺到一點與噴頭摩擦的阻力


# Auto Calibration/Level 注意事項

| Main Screen       | Bed Leveling       |
|-------------------|--------------------|
| Info Screen       | Main               |
| Prepare →         | Preheat ↓ (0240)   |
| Control →         | A Auto Calibration |
| Filaments →       | B Auto Level       |
| >Bed Leveling →   | C Adjust Offset    |
| Print From SD →   | Cool Down          |
| Print Newest File | ...                |

- A) Auto Calibration 只有在有重組噴頭組/移動平台時才需要執行  
若有執行 A 就必須執行 B 與 C
- B) Auto Level 在移動平台有掉落或列印嚴重不平時才需要執行  
若有執行 B 就必須執行 C
- C) Adjust Offset 一般不會單獨執行，都會搭配Auto Level

執行A 或 B 時，噴頭會多次重覆碰觸列印平面  
請確認

1. 每次都有碰到列印平面
2. 校正螺絲沒有碰到列印平面








# 問題排除



若發現列印不順、機台嚴重咬料 (grinding)  
請檢查/做以下的動作:

## 1. 檢查進料馬達組裝正確



## 2. 提高列印溫度

200C -> 230C

# 問題排除

## 3. 做冷拉 (Cold pull) 清理噴頭內部

1. 拔掉噴頭組上的鐵氟龍管，加熱噴頭 (180度以上)
2. 直接將PLA插入噴頭組，確認有耗材擠出
3. 降溫到 90度 等30秒
4. 快速將PLA拉出



## 4. 清理鐵氟龍管

1. 拔除鐵氟龍管
2. 撕一小塊衛生紙
3. 用耗材將衛生紙從一頭推入另一頭推出

## 5. 清理噴頭

1. 加熱噴頭
2. 垂直插入 <0.4mm 的針
3. 垂直拉出針



# 問題排除



若發現列印有偏移的情況，請檢查：

1. 噴頭組與移動平台之間的螺絲有鎖緊
2. 三軸的皮帶鬆緊度差不多，沒有過緊或過鬆的狀況

## Info Screen

```
↓024/000° ↓↓ Z000.00
»---/---° 01 0000:00
F----- ▶100%
      Z-Min Error
```

校正螺絲沒有壓到微開關  
Adjustment screw isn't touching the microswitch

## Info Screen

```
↓000/000° ↓↓ Z000.00
»---/---° 01 0000:00
F----- ▶100%
      Err: MINTEMP
```

熱敏電阻有問題，需更換  
Faulty Thermistor Replacement Required